

**«Копировщик для Реверс РБ-2М»
для ворот, шлагбаумов, пропускных систем**



«Копировщик для Реверс РБ-2М» может:

Выполнить копирование сигнала с добавленного в автоматику СКУД пульта «Реверс РБ-2М» по схеме «с пульта на пульт», можно вне зоны действия автоматики. Таких копий можно сделать неограниченное количество, они никак не будут мешать друг другу.

В заводской поставке «Копировщик для Реверс РБ-2М» не содержит кода, необходимо выполнить копирование сигнала.

Копирование сигнала с кнопки действующего пульта (с пульта на пульт, можно вне зоны действия приёмника):

Для перехода в режим копирования **нажмите и удерживайте кнопку**, на которую требуется выполнить копирование. Если нет скопированного ранее кода - световой индикатор кратко моргнёт. Если есть скопированный ранее код - пульт выдаст ранее скопированный сигнал в течение 3 секунд и ещё через 3 секунды световой индикатор выдаст короткую вспышку и погаснет. При этом, не отпуская нажатой кнопки поднесите действующий пульт «Реверс РБ-2М» и нажмите на нём кнопку, сигнал с которой требуется скопировать. При этом «Копировщик для Реверс РБ-2М» световым индикатором выдаст длинную вспышку и погаснет. Если индикатор не загорается - попробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульты друг к другу задней стороной, можно попробовать заменить батарейку в копируемом пульте на новую. Отпустите все кнопки. Проверьте работоспособность копии.

На 4 кнопки одного «Копировщика для Реверс РБ-2М» можно скопировать до 4 разных или одинаковых сигнала в формате «Реверс РБ-2М».

Особенность: Такая копия не будет занимать ячейку памяти в приёмнике. Таких копий можно сделать неограниченное количество, они никак не будут мешать друг другу и будут определяться приёмной автоматикой как один и тот же пульт.

Для сброса к заводским настройкам (сброс всех скопированных сигналов):

1. **Одновременно нажмите и удерживайте кнопки A+B+D.**
2. Сразу и в течение 3 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 3 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Готово.

Примечания:

1. Копирование и сброс можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти пульта не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батарей).
2. С работающего «Копировщика для Реверс РБ-2М» (как и с оригинального пульта) также можно сделать дубликат на другой такой же «Копировщик для Реверс РБ-2М», при этом количество копий не ограничено.
3. Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте элемент питания (батарей).