AV3599

Плата дистанционного управления центрального замка AV3599 (Ford, 3 кнопки, 433 MHz)

Электронная плата автомобильного выкидного ключа, предназначенная для замены поврежденных плат в штатных 3-кнопочных ключах автомобилей **Ford**. Текстолит имеет специфическую скошенную форму и оригинальную геометрию расположения микропереключателей.

Технические характеристики:

- **Совместимость с брендами: Ford**
- **Применяемость (модели): Focus 2, Mondeo 4, Fiesta, C-Max, S-Max, Galaxy (2005–2011 гг.)**
- **Количество функциональных кнопок: 3 кнопки (Открыть, Закрыть, Багажник)**
- **Рабочая частота: 433 MHz**
- **Тип модуляции радиосигнала: ASK (амплитудная модуляция, стандарт для европейского рынка)**
- **Чип иммобилайзера (транспондер): НЕТ (плата радиоканала поставляется без чипа запуска двигателя).**
- **Тип элемента питания: батарейка CR2032 (устанавливается непосредственно в металлические пазы на плате)**

Инструкция по привязке (синхронизации) радиоканала кнопок Ford

Огромный плюс этой платы для покупателей заключается в том, что радиоканал центрального замка на автомобилях Ford этого поколения привязывается самостоятельно вручную прямо в салоне машины без использования диагностических приборов.

Процедура программирования кнопок:

1. Сядьте в автомобиль и закройте все двери (но не блокируйте их). Пристегните ремень безопасности (чтобы звуковые сигналы машины не мешали процедуре).
2. Вставьте оригинальный (или новый нарезанный) ключ в замок зажигания.
3. В течение 6 секунд быстро поверните ключ из положения I (Выкл) в положение II (Зажигание включено) ровно 4 раза.
4. Верните ключ в положение 0 (Выкл). Автомобиль издаст звуковой сигнал (или на приборной панели загорится светодиод иммобилайзера), подтверждая вход в режим программирования.

5. Нажмите любую кнопку на новом ключе AV3599. Машина снова издаст звуковой сигнал, подтверждая, что плата успешно записана в память.

6. *(Опционально)* Если у вас есть другие рабочие ключи, сразу же нажмите любую кнопку на них, чтобы они не стерлись из памяти автомобиля.

7. Чтобы выйти из режима программирования, включите зажигание (положение II) или просто подождите 10 секунд

8. Проверьте работу кнопок ЦЗ.

Примечание: Эта процедура прописывает только кнопки открывания/закрывания дверей. Для запуска двигателя чип иммобилайзера (транспондер), который находится внутри корпуса ключа, необходимо отдельно привязать с помощью диагностического оборудования.