

Заготовка «Авто-бланк»

I. Первая активация:

1. В программе PultProg с подключенным модулем необходимо выбрать заготовку «Авто-бланк» и систему, которую планируете активировать на заготовке.
2. **Нажмите и удерживайте** любую кнопку на заготовке, световой индикатор должен загораться раз в секунду – заготовка готова к активации.
3. Продолжая удерживать кнопку на заготовке, приложите заготовку к модулю PultProg.
4. Световой индикатор на заготовке выдаст длинную вспышку и погаснет - заготовка успешно активирована.

II. Активация другой системы на уже активированной заготовке:

1. В программе PultProg с подключенным модулем необходимо выбрать заготовку «Авто-бланк» и систему, которую планируете активировать на заготовке.
2. **Синхронно** нажмите кнопки **A+B+D**, и сразу же **отпустите** кнопки **B+D**, а кнопку **A** **продолжайте удерживать** - световой индикатор должен загораться раз в секунду – заготовка готова к переактивации.
3. Продолжая удерживать кнопку на заготовке, приложите заготовку к модулю PultProg.
4. Световой индикатор на заготовке выдаст длинную вспышку и погаснет - заготовка успешно активирована.

III. Очистка заготовки от выбранного режима:

Данная процедура выполняется аналогично пункту II данной инструкции, только выбирается пункт «очистка заготовки». После очистки заготовки процедура активации происходит согласно пункту I данной инструкции.

IV. Функция самоактивации:

Если под рукой нет модуля PultProg или компьютера, то можно воспользоваться функцией самоактивации заготовки.

Самоактивация заготовки:

1. На пульте необходимо **синхронно нажать и удерживать** кнопки **A+C+D** до вспышки.
2. После вспышки необходимо **отпустить** кнопки **C** и **D**, а кнопку **A** **продолжать удерживать**.
3. **Пока удерживается** кнопка **A**, одновременно необходимо **нажать** кнопку **B** **нужное количество раз**. **Количество нажатий** кнопки **B** **соответствует** порядковому номеру системы из таблицы 1 данной инструкции.
4. Отпустить все кнопки.

Пример: необходим пульт автосигнализации Mongoose 800C. Согласно **таблице 1** данной инструкции порядковый номер этой системы – 20. Переводим заготовку в режим самоактивации по инструкции пункта **IV**, и при удержании кнопки А нажимаем кнопку В двадцать раз. Авто-бланк стал полноценным аналогом пульта автосигнализации Mongoose 800C.

Примечание: Используя функцию самоактивации заготовки произвести очистку заготовки можно только с помощью модуля PultProg.

Таблица 1

№ системы	Название системы
1	A.P.S. 2300
2	A.P.S. 3000
3	Alligator D-810
4	Alligator L330
5	Alligator M-550
6	Alligator NS
7	Alligator S-275
8	Alligator S-750 RS
9	Cenmax A-900
10	Cenmax Vigilant V-5
11	Cenmax Vigilant V-7
12	Guard RF-311A
13	Harpoon BS 2000
14	Jaguar EZ-Beta
15	Jaguar JX-1000
16	KGB FX-1
17	KGB FX-5
18	Leopard LS 50-10
19	Mongoose 7000 RF
20	Mongoose 800C
21	Pantera CL-500
22	Pantera CLK-355
23	Pantera SLK-2i
24	Pantera XS-1500
25	Pantera XS-2600
26	Pantera SLR-5100
27	Partisan RX-1
28	Sheriff APS 2400
29	Sheriff APS-25 PRO

30	Sheriff APS-35 PRO
31	Sheriff ZX-600
32	Sheriff ZX-925
33	Starline A4
34	Starline A6
35	Starline A9
36	Starline B9
37	Starline Moto
38	Tomahawk 9010
39	Tomahawk 9030
40	Tomahawk Z5
	Очистка заготовки (только с помощью модуля PultProg)